



Obsługa drenu ssącego UNOVAC w domu

Podczas pielęgnowania drenu w domu pacjent powinien prowadzić dzienniczek, gdzie będzie dokumentował ilość, barwę oraz charakter treści, jaka znajduje się w drenie.

1. Każdego dnia rano o tej samej porze należy sprawdzić zawartość pojemnika próżniowego i odczytać na podziałce ilość zdrenowanej treści (np. 180 ml), a następnie zanotować datę (**poprzedni dzień!**) oraz określić:
 - barwę: żółty, różowy, czerwony
 - charakter: przejrzysty, trochę mętny, całkowicie mętny
2. Następnie należy umyć i osuszyć ręce, odkręcić korek zabezpieczający pojemnik drenu i wypuścić jego zawartość do toalety naciskając na centralną część pojemnika. Na koniec należy zabezpieczyć pojemnik korkiem. Poduszczerka w układzie ssącym powinna być całkowicie wklęsła.

W przypadku, gdy poduszczerka się rozpręży, należy docisnąć ją mocno do końca, ponownie tworząc podciśnienie w układzie (można to robić wielokrotnie w ciągu dnia).

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności związanych z obsługą drenu skontaktuj się z pracownikami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.